

PROQUICK

Opreste scurgerile de apa

DESCRIERE:

Mortar cu stabilizare instantă, pentru izolarea scurgerilor de apă, chiar și a aceloră cu presiune.

AVANTAJE IMPORTANTE ALE PROQUICK:

- f* Oprește instant apă.
- f* Nu se retrage; se extinde în timpul stabilizării.
- f* Stabilizare rapidă, în aproximativ 1 - 3 minute.
- f* Se stabilizează sub apă.
- f* Durează la fel de mult ca și structura.
- f* Usor de aplicat; nu se necesită echipament special.

UTILIZAREA PROQUICK ÎN CONDITII EXTREME:

O apă foarte fierbinte sau foarte rece poate mari sau reduce timpul de stabilizare al **PROQUICK**.

Mici unul dintre aceste climăte nu daunează eficacității sale, dar trebuie luate precauții speciale când amestecați și aplicați. În cazul temperaturilor scăzute, este recomandată amestecarea produsului **PROQUICK** cu apă caldă. Nu aplicați la temperaturi apropiate de 0 °C.

CONDITII NECESARE PENTRU OBTINEREA CELOR MAI BUNE REZULTATE CU PROQUICK:

- 1.- Crăpătura trebuie pregătită corect, așa ca este necesar să faceți o tăietură de 2 cm adâncime și lățime.
- 2.- Tăietura trebuie deschisă în formă de coadă de rândunică sau în formă patrată, niciodată în formă de "V".
- 3.- Curățați suprafața de murdărie sau resturi.
- 4.- Este ambalat sub formă de pudră uscată și necesită doar adăugare de apă pentru a fi amestecat și a se obține un mastic, care poate fi aplicat cu mână sau cu o mistrie metalică pe zona afectată.
- 5.- Amestecați **PROQUICK** doar cât să aplicați în unul sau două minute.

- 6.- Aplicati **PROQUICK** cu un minim de efort, astfel sporindu-i aderența.
- 7.- **PROQUICK** trebuie presat în tăietura pentru a obține un rezultat potrivit.
- 8.- Mențineți umezeala pentru cel puțin 60 de minute după ce ați aplicat. **PROQUICK** poate fi utilizat sub sau deasupra pământului în: subsoluri, tunele, canale, bazine, în jurul conductelor, conducte etc., sau oriunde, atunci când nu este dorită prezența apei.

MOD DE UTILIZARE: STOPAREA SCURGERILOR

- 1.- Amestecați **PROQUICK** cu un minim de apă, 4:1 (aprox.) sau mai puțin.
- 2.- Modelați masa în forma de con și țineți-o în mâini până începe să se întărească.
- 3.- Puneți cantitatea de **PROQUICK** cu putere în calea apei.
- 4.- Țineți apăsat pentru 45 de secunde, fără a mișca mâna cu care presati pentru evita separarea materialului.
- 5.- Odată întărit, îndepărtați excesul de **PROQUICK** cu o mistrie.
- 6.- Acoperiți zona reparată cu o pasta de ciment **PREMHOR**.
- 7.- Aplicați mai apoi două straturi de **TECMADRY**.

IZOLARE:

Sudurile perete/podea (doar atunci când sunt infiltrații de apă).

Principala cauză a problemelor cu apă în subsoluri, este sudarea dintre perete și podea. Pentru a evita aceste probleme se recomandă:

- 1.- Faceți o tăietură de-a lungul întregii suduri, evitând forma în "V".
- 2.- Acoperiți tăietura cu **PROQUICK** cu o mistrie, făcând un finisaj la 45°.
- 3.- De fiecare dată când este plasată o parte de **PROQUICK**, finisajul trebuie tăiat pentru a încerca să se lase ca sudurile dintre mase să se îmbine.
- 4.- Când sudura este aproape de finalizare, țineți **PROQUICK** în mâna până începe să se întărească, urmând același proces ca și în cazurile de oprire a scurgerilor cu **PROQUICK**

AMBALARE SI DEPOZITARE:

Este furnizat in saci de hartie de 15 kg, cu serie ca si identificare si instructiuni de folosire.

Ar trebui pastrat in sacul original, inchis strans. Viata de depozitare nu este mai mare de 12 luni.